

Utilizzo del OWV in PET da applicazione interna

OWV 3715 PET + biadesivo C-2TAPE

Consigli per stampare e utilizzare il nostro OWV in PET non adesivo, abbinato con il biadesivo C-2TAPE.

- 1 STAMPA**
Stampare il OWV 3715 PET con un sistema di stampa, roll to roll o flatbed, con tecnologia adatta al materiale stesso (EcoSolvente, UV, Latex ...).
- 2 ASCIUGATURA**
Lasciare asciugare (o degassificare) la stampa per il tempo indicato dal produttore degli inchiostri. Normalmente si consigliano almeno 6 ore (fino anche a 24) con il materiale steso o avvolto a spire larghe.
- 3 ACCOPPIAMENTO**
Accoppiare il One Way Vision, dal lato stampato, con il biadesivo C-2TAPE.

Raccomandiamo di effettuare questa operazione utilizzando una calandra.



COME UTILIZZARE IL C-2TAPE

Applicare sullo stampato il lato **ADESIVO**, riconoscibile grazie al **liner opalino**.

In questo modo il lato dotato di nanoventose rimarrà libero per l'applicazione al vetro.

- 4 APPLICAZIONE**
Prima di applicare il One Way pulire bene il vetro (anche da eventuali residui di detersivo), quindi rimuovere il liner che protegge il lato dotato di nanoventose e applicare la vetrofania.

(NB) Applicare il One Way bagnando leggermente il vetro o le nanoventose, in modo da poter applicare evitando qualsiasi tipo di bolla.

6 MOTIVI PER AMARE LA NANOTECNOLOGIA

1. **Semplice** da applicare e rimuovere
2. **Tenuta** migliore rispetto alla colla
3. Niente colla = **niente residui!**
4. **Si applica ovunque**
5. **Non intacca** le superfici
6. Si **smaltisce e si ricicla** con la plastica!